

Руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


iBoto Win 395 Glass Bot



Перед использованием устройства внимательно прочтите данное Руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования

iBoto

iBoto



Привет, я iBoto! Рад появиться в твоём доме!
Прочти руководство, чтобы лучше меня узнать!



Содержание

1. Инструкция по технике безопасности	4
2. Описание и параметры	7
2.1. Об устройстве iBoto Win 395	7
2.2. Схема устройства	8
2.3. Комплектация	9
3. Эксплуатация изделия	10
3.1. Подключение питания	10
3.2. Аккумулятор	10
3.3. Установка чистящего кольца	10
3.4. Страховочный трос	11
3.5. Добавление воды	11
3.6. Прикрепление робота к стеклу	11
3.7. Функция бесперебойного питания (ИБП)	12
3.8. Пульт дистанционного управления	12
4. Устранение неполадок	15
5. Управление роботом через приложение	17
6. Гарантийный талон №	19
7. Условия гарантии	20
8. Быстрая сервисная поддержка	21

1. Правила техники безопасности

Применение: Данное изделие предназначено для очистки всех видов гладкой плоской поверхности, таких как стекло, пол, плитка, мрамор и т. д.

Данное изделие представляет из себя устройство для очистки стекол. Пользователь самостоятельно принимает решение об обстоятельствах и безопасности мест, где может быть использовано изделие.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Не позволяйте детям использовать данное изделие.

Внимание:

- Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер! (Использование неоригинального адаптера может привести к сбою или повреждению продукта.)
- Убедитесь, что в адаптере достаточно места для вентиляции и рассеивания тепла во время использования. Не оборачивайте адаптер питания другими предметами.
- Не используйте адаптер во влажной среде. Пожалуйста, не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками во время использования.
- Не используйте поврежденный адаптер питания, зарядный кабель или штепсельную вилку. Перед очисткой и техническим обслуживанием изделия необходимо вынуть вилку из розетки и не отключать питание, откручивая удлинитель, во избежание поражения электрическим током.
- Не разбирайте адаптер питания; если адаптер питания неисправен, замените его. Для получения помощи и ремонта обратитесь в местную службу поддержки клиентов или к дистрибьютору.
- При неправильном обращении с батареей данного продукта существует риск воспламенения или химического повреждения тела. Пожалуйста, не разбирайте аккумулятор, чтобы не вызвать короткое замыкание. Пожалуйста, не используйте в условиях огня и высокой температуре.
- Пожалуйста, сдайте использованную батарею в местный профессиональный центр по переработке использованных батарей для переработки. Утилизация и переработка использованных батарей должны осуществляться в соответствии с национальными законами и правилами.
- Пожалуйста, следуйте этому руководству, при работе с изделием, сохраните это руководство для будущего использования.
- Не погружайте данное изделие в жидкости (такие как вода, напитки и т. д.) и не оставляйте его во влажной среде на длительное время.
- Не подвергайте данное изделие воздействию солнечных лучей и держите его вдали от источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, микроволновые печи, газовые плиты и т. д.).
- Не размещайте данное изделие в местах с сильным магнитным полем.
- Пожалуйста, храните этот продукт в недоступном для детей месте.
- Пожалуйста, используйте этот продукт при температуре окружающей среды 0°C-40°C (32°F-104°F).
- Не чистите поврежденное стекло и предметы с неровной поверхностью, этот продукт не будет производить достаточного вакуумного всасывания на неровной поверхности или поврежденной стеклянной машине.

1. Правила техники безопасности

- Во избежание опасности встроенный аккумулятор данного продукта может быть заменен только производителем или уполномоченным дилером/центром послепродажного обслуживания.
- Перед извлечением аккумулятора или обращением с аккумулятором необходимо отключить питание.
- Пожалуйста, используйте этот продукт в строгом соответствии с инструкцией. Производитель не несет ответственности за травмы и ущерб вызванные неправильным использованием устройства.

Внимание:

1. Перед использованием убедитесь, что страховочный трос не оборван и один его конец надежно соединен с устройством, а другой конец прочно прикреплен к предмету в комнате, чтобы предотвратить падение устройства для мытья окон и ранения людей.
2. Будьте осторожны при использовании робота. Пожалуйста, соблюдайте осторожность и не оставляйте робота без присмотра пока он работает, чтобы предотвратить падение устройства и причинение вреда людям.

Предупреждение:

- Убедитесь, что питание полностью отключено, а робот выключен перед очисткой корпуса или обслуживанием корпуса.
- Не тяните вилку питания через удлинитель, питание должно быть правильно отключено.
- Не продолжайте использовать изделие, если робот поврежден/неисправен блок питания.
- Робот поврежден, обратитесь в местный центр по обслуживанию или к дилеру для ремонта.
- Не используйте воду для очистки корпуса устройства и адаптера питания.
- Не используйте это изделие в опасных зонах, таких как открытый огонь, ванная комната, где вытекает вода, возле бассейна и т. д.
- Не повреждайте и не перекручивайте шнур питания. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания или адаптер, чтобы не повредить их.

1. Правила техники безопасности

1. Перед эксплуатацией обязательно прикрепите предохранительный трос и надежно привяжите его к устойчивому внутреннему блоку.
2. Перед включением машины проверьте страховочный трос на предмет повреждений и надежно завяжите. Перед использованием изделия убедитесь в отсутствии повреждений и в надежности узла.
3. При мытье оконных или дверных стекол без блокирующего стола установите внизу зону предупреждения о безопасности.
4. Полностью зарядите встроенную резервную батарею перед использованием (горит зеленый индикатор).
5. Не используйте в дождливую или сырую погоду.
6. Сначала включите машину, а затем поместите ее на оконное стекло.
7. Прежде чем отпустить руки, убедитесь, что машина надежно прикреплена к поверхности окна.
8. Прежде чем выключить машину, придержите ее, чтобы не уронить.
9. Не используйте этот продукт для очистки безрамных окон или стекла.
10. Убедитесь, что тряпка для очистки правильно прикреплена к нижней части машины, чтобы предотвратить утечку воздуха при впитывании средства для мытья окон.
11. Не обрызгивайте машину или нижнюю часть машины. распыляйте воду только на чистящую ткань.
12. Не позволяйте детям пользоваться машиной.
13. Пожалуйста, удалите все предметы со стеклянной поверхности перед использованием.
14. Пожалуйста, держите волосы, свободную одежду, пальцы или другие части тела на расстоянии от рабочих частей машины.
15. Не используйте машину в зоне легковоспламеняющихся и взрывоопасных твердых тел или газов.
16. В случае если робот находился на холоде, перед включением в электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.
17. В бак для воды можно заливать только очищенную (дистиллированную) воду, либо фирменное моющее средство Айбото.

2. Описание и параметры продукта

2.1 Об устройстве iBoto Win 395

1. Робот для мытья окон — это новое поколение односторонних роботов для мытья стекол. Он имеет вакуумный двигатель, который может заставить машину адсорбироваться на поверхности стекла и свободно ходить по вертикальной стеклянной поверхности. Встроенная система бесперебойного питания ИБП (система бесперебойного питания) может подавать питание на оборудование, чтобы предотвратить отказ оборудования из-за сбоя питания.

2. Робот для мытья окон имеет два хорошо спроектированных чистящих колеса с присоской, имеет функции ходьбы и очистки. Чистящее колесо может поглощать и ходить по вертикальной стеклянной поверхности. Салфетка на чистящем колесе легко снимается и заменяется. Салфетка изготовлена из микрофибры.

3. Робот обладает искусственным интеллектом, может планировать путь, определять рамку и автоматически очищать все окно. Ручной режим дистанционного управления, вы можете свободно управлять роботом.

4. Робот для мытья окон нового поколения оснащен более передовой технологией искусственного интеллекта, имеет более модный внешний вид, а также более легкий и тонкий корпус. Толщина корпуса всего мм, что меньше, чем у предыдущего поколения. Он имеет лучшую производительность очистки в различных домашних условиях.

Технические характеристики:

Входное напряжение - AC100 240 В 50 Гц 60 Гц

Номинальная мощность - 90 Вт

Емкость аккумулятора - 650 мАч

Внешние размеры - 295*145*62мм

Мощность всасывания - 2800 Па

Вес нетто - 1010г

Время защиты от сбоя питания - 20 мин.

Способ управления - Инфракрасный пульт дистанционного управления

Шум - 65 дБ

Определение границ - Автоматическое


Система питания - ИБП

Режим очистки - 3 вида

Способ распыления воды - Ручной/Автоматический

2. Описание и параметры продукта


2.2 Схема устройства



- 1 Красный свет (неисправность робота)
- 2 Оранжевый свет (зарядка) / Зеленый свет (зарядка завершена)
- 3 Синий свет (робот в норме)
- 4 Окно приема дистанционного управления
- 5 Старт (вкл./выкл.)
- 6 Разъем для воды
- 7 Шнур питания
- 8 Отверстия для страховочного троса
- 9 Салфетки для чистки

2. Описание и параметры продукта


2.3 Комплектация



- 1 Робот для чистки стекол iBoto Win 395
- 2 Чистящее кольцо
- 3 Чистящее полотно (10 шт)
- 4 Страховочный трос
- 5 Бутылка для добавления воды
- 6 Адаптер и шнур питания
- 7 Руководство пользователя
- 8 Пульт ДУ

3.1 Подключение питания

- А. Подсоедините шнур питания переменного тока к адаптеру.
- В. Вставьте резьбовой разъем L-типа в разъем питания фюзеляжа и затяните его.
- С. Вставьте шнур питания в розетку.




3.2 Аккумулятор

Наше устройство имеет встроенный аккумулятор для резервного питания в случае сбоя питания. Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен (горит зеленый индикатор).

- А. Сначала выключите выключатель питания на устройстве, подключите шнур питания, и загорится оранжевый индикатор, указывающий на то, что устройство находится в состоянии зарядки.
- В. Когда горит зеленый свет, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.


3.3 Установка чистящего кольца

По схеме убедитесь, что чистящая салфетка надета на чистящее кольцо, а чистящее кольцо правильно надето на чистящее колесо, чтобы предотвратить утечку воздуха.




3.4 Страховочный трос

- А. Для стеклянных дверей и окон без балкона необходимо разместить предупреждение об опасности на земле внизу, чтобы люди не приближались
- В. Перед использованием проверьте, не повреждена ли страховочная веревка и не затянут ли узел.
- С. Обязательно закрепите предохранительный трос перед использованием и привяжите страховочный трос к неподвижным объектам в доме, чтобы избежать опасности.




3.5 Добавление воды

- А. Используйте только воду или специальное моющее средство, разбавленное водой.
- В. Не добавляйте никакие другие моющие средства в резервуар для воды.
- С. Откройте силиконовую крышку и залейте чистящий раствор.




3.6 Прикрепление робота к стеклу

- А. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд для включения и убедитесь, что вентилятор вращается.
- В. Поставьте робота на стекло и держитесь на определенном расстоянии от оконной рамы.
- С. Убедитесь, что робот можно прикрепить к стеклу, а потом отпустить.



3.7 Завершение чистки


- А. Держите стеклоочиститель одной рукой, а другой рукой нажмите кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить питание.
- В. Снимите робота для мытья окон с окна.
- С. Развяжите страховочный трос и поместите робота и его принадлежности в сухое и проветриваемое помещение для следующего использования.



3.8 Функции очистки

1. Сухие салфетки

- А. В первый раз, когда вы протираете, обязательно «сухая протирка» без распыления воды, сначала удалите песок с поверхности стекла.
- В. Если сначала распылить немного воды (моющее средство) на чистящую ткань или стекло, вода (моющее средство) смешается с песком и превратится в желтую грязь, а эффект протирки будет плохим.
- С. Когда машина используется в солнечную погоду или при низкой влажности, лучше всего использовать сухую салфетку.



2. Влажные салфетки


Смените чистящую ткань или держите чистящее колесо в чистоте и сухости, а также включите функцию распыления воды.

1. Автоматический распылитель воды AU


- А. Когда робот для мытья окон находится в режиме очистки формы, машина движется вперед, нажмите кнопку «AU » на пульте дистанционного управления, машина издаст два звуковых сигнала «ди ... ди», автоматический распылитель воды режим был включен, и вода будет разбрызгиваться с перерывами.
- В. Нажмите кнопку «AU » на пульте дистанционного управления, и машина издаст звуковой сигнал, указывающий на то, что режим распыления воды отключен.

2. Ручной распылитель воды


Когда робот для мытья окон находится в режиме очистки формы, машина движется вперед, нажмите кнопку « » на пульте дистанционного управления, нажмите один раз, чтобы распылить воду один раз.




3. Три модели интеллектуального планирования пути



Автоматическая очистка
вверх, а затем вниз



Автоматическая очистка
влево, а затем вниз




Автоматическая очистка
вправо, а затем вниз

4. Дистанционное управление

А. Не заряжайте батарею пульта дистанционного управления, не разбирайте батарею, не бросайте батарею в огонь, есть вероятность детонации.

В. Пожалуйста, используйте батарейки № , AAA/RL той же спецификации, что и требуется, пожалуйста, не используйте разные типы батарей, существует опасность сжигания цепи, когда батарея установлена и удалена, нажмите на крышку пульта дистанционного управления вниз , откройте крышку батарейного отсека и установите. При использовании батареи сначала совместите отрицательный полюс с одним концом пружины, нажмите на нее, обратная установка батареи недействительна, а затем закройте крышку батарейного отсека.

С. Нельзя смешивать новые и старые батареи или разные модели, разные типы батарей.

	Автоматическая очистка вверх-вниз		Перемещение вверх в ручном режиме	
	Автоматическая очистка влево и вниз		Перемещение вниз в ручном режиме	
	Автоматическая очистка вправо и вниз		Перемещение влево в ручном режиме	
	Распыление воды в автоматическом режиме		Перемещение вправо в ручном режиме	
	Распыление воды в ручном режиме		Пауза/Запуск	

5. Функция бесперебойного питания (ИБП)

- А. Когда питание выключено, устройство включит питание от встроенного аккумулятора, которого может хватить на 20 минут.
- В. В случае сбоя питания машина останется на месте и не будет двигаться вперед, а также издаст предупреждающий звук. Красные/синие индикаторы будут попеременно мигать. Вернитесь к машине как можно скорее, чтобы не упасть со стекла из-за сбоя питания.
- С. Используйте предохранительный трос, чтобы осторожно потянуть устройство назад; при вытягивании страховочный трос, держите его как можно ближе к стеклу, чтобы не упасть.



1. Когда ткань для очистки используется впервые (особенно в грязной среде внешнего оконного стекла), устройство может работать медленно или даже выйти из строя.

A. При распаковке устройства очистите и высушите прилагаемую чистящую ткань перед использованием.

B. Равномерно распылите немного воды или воды для стекла на чистящую ткань или поверхность стекла, которое нужно протереть.

C. После того, как тряпка для очистки будет смочена и отжата, поместите ее в чистящее кольцо устройства для использования.

2. Устройство проверит себя в начале работы. Если он не может работать плавно и раздается предупреждающий звук, это означает, что трение слишком велико или слишком мало.

A. Не слишком ли грязная тряпка для очистки.

B. Эффективность трения стеклянных и противотуманных наклеек относительно низкая, поэтому они не подходят для использования.

C. Когда стекло очень чистое, оно будет слишком скользким.

D. Когда влажность слишком низкая (комната для кондиционирования воздуха), стекло будет слишком скользким после многократного протирания.

3. При нажатии кнопки автоматической очистки вверх  робот не может обнаружить верхний край окна из-за скольжения верхнего края окна.

Пожалуйста, нажмите клавишу «» , чтобы переключиться в режим автоматической очистки. « »

4. Устройство не может протереть верхнюю левую часть стекла.

Вы можете использовать ручной режим очистки окон на пульте дистанционного управления, чтобы протереть часть, которая не была протерта (иногда стекло или ткань для очистки скользкие, ширина протертого стекла больше, а верхняя линия немного скользит, в результате чего верхняя левая позиция не может быть стерта).

5. Устройство не может полностью очистить окна, но заканчивает работу по очистке раньше времени.

Вы можете нажать или автоматический режим « » , чтобы продолжить незавершенную часть.

6. Возможные причины скольжения и не подъема при подъеме.

A. Трение слишком мало. Коэффициент трения наклеек, теплоизоляционных наклеек или противотуманных наклеек относительно низок.

B. Салфетка слишком влажная когда стекло очень чистое, оно будет слишком скользким.

C. Когда влажность слишком низкая (комната для кондиционирования воздуха), стекло будет слишком скользким после многократного протирания.

D. При запуске робота (нажмите или  ,  , ), поставьте устройство на расстоянии от окна.

7. Устройство работает неравномерно. Возможные причины.

- A. Салфетка слишком грязная. Пожалуйста, замените его.
- B. На поверхности стекла имеются различные области (площадь стекла, зона наклейки, зона наклейки теплоизоляции или область стикера тумана). Пожалуйста, используйте его в одной области.
- C. Если винт чистящего колеса ослаблен, заблокируйте его (не затягивайте его слишком туго, иначе это может повлиять на толщину клея для стекла в нижней части оконной рамы или производительность скошенной оконной рамы).

8. После очистки на поверхности стекла остаются круглые следы от колес.

Салфетка слишком грязная. Пожалуйста, замените его чистой тканью и снова протрите.

9. Что делать с предупредительным звуковым сигналом и миганием красной лампочки, когда устройство останавливается из-за сбоя питания.

- A. Аккуратно потяните страховочный трос обратно к устройству; при натяжении страховочного троса он должен находиться как можно ближе к параллельному стеклу, чтобы избежать падения.
- B. Выключите выключатель питания робота.
- C. Проверьте провод на наличие плохого контакта или обрыва провода.

10. Устройство останавливается при столкновении с неизвестными препятствиями, мигает красная лампочка, предупреждающий звук отсутствует. Как с этим бороться.

- A. Верните устройство в безопасное положение с помощью пульта дистанционного управления или осторожно потяните страховочный трос обратно к роботу; при натяжении страховочного троса он должен находиться как можно ближе к параллельному стеклу, чтобы избежать падения.
- B. Удалите препятствия на окне.
- C. Проверьте, нет ли причины, вызвавшей утечку воздуха.

11. На полированном стекле видны следы от дуги, когда свет светит ночью.

В первый раз отключите функцию распыления воды и используйте чистую ткань для удаления песка. Для второго протирания очистите и замените чистую ткань, включите функцию распыления воды или держите верхнее чистящее колесо чистым и сухим, а на нижнее чистящее колесо распылите немного моющего средства или спирта (1 или 2 распыления), которые могут не быть полностью влажным, и может устранить след дуги. Вся влажная тряпка для чистки повлияет на работу устройства.

12. Устройство вымыло все окна, но не может остановиться автоматически.

Пожалуйста, нажмите клавишу , чтобы остановить операцию.

13. Робот не распыляет воду.


- A. Убедитесь, что переключатель функции распыления воды включен.
- B. Очистите ультразвуковое сопло чистой мягкой тканью.
- C. Пожалуйста, проверьте резервуар для воды, есть ли вода и чист ли добавленный чистящий раствор.

5. Управление роботом через приложение

Примечание: при первом подключении к iBoto Smart робот должен быть подключен к источнику питания, затем нажмите на кнопку ОК на пульте дистанционного управления 3 раза, робот издаст звук для завершения операции. Следующим шагом является загрузка приложения iBoto Smart.



1. Отсканируйте QR-код, чтобы установить приложение.
 2. Зарегистрируйте свою учетную запись и установите пароль.
 3. Подключите робота к питанию и откройте Bluetooth на смартфоне.
 4. Нажмите «Добавить устройство».
- Убедитесь, что ваше устройство перешло в режим сопряжения
5. Нажмите «Добавить»




5. Управление роботом через приложение

6. Нажмите «Готово». Нажмите «⏻», чтобы запустить робота.



7. Нажмите "+" на панели управления, чтобы войти в режим очистки.



+ Ручной режим


⬆ Вверх

⬅ Влево

➡ Вправо

8. Нажмите «А» на панели управления, чтобы войти в режим распыления воды.

А Автоматический режим распыления воды
М Ручной режим распыления



6. Гарантийный талон №

/19

Настоящая гарантия действительна при заполнении продавцом всех полей таблицы и наличии подписи покупателя

Модель №:	Дата приобретения:
Серийный номер:	Ф.И.О. и подпись покупателя: С условием гарантии ознакомлен: _____
Название, телефон и юридический адрес продающей организации:	Подпись продавца:

"АйБото Рус". Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ Авторизованными Сервисными центрами iBoto.

Организация, уполномоченная на принятие претензий, удовлетворение требований потребителей и организацию сервисного и технического обслуживания на территории РФ: "АйБото Рус". Информация о сервисном обслуживании в СНГ и Авторизованных Сервисных центрах iBoto доступа по телефону 8 800 550-96-73 и на сайте www.iboto.ru Россия, 119634, город Москва, Лукинская ул., 11, 352.

При наступлении гарантийного случая, возникновения вопроса или неисправности с товаром не пишите негативные отзывы, свяжитесь с нашей сервисной поддержкой и мы вам поможем!

Наведите камеру телефона на QR код или напишите нам в Telegram: [IBotoService](https://t.me/IBotoService)



Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их.

Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

1. Гарантия распространяется на товар, предназначенный для использования на территории РФ. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами и/или требованиями безопасности. Список моделей, предназначенных для использования на территории РФ, размещен на сайте www.iboto.ru

2. Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическим повреждением; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения; износом; халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности, указанных в инструкции по эксплуатации товара.

3. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.

4. Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы и соединительные кабели, защитные экраны, накопители мусора, сетки, фильтры, щетки, картриджи и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления аппарата в ремонт	Дата выдачи аппарата	Описание ремонта	Список замененных деталей	Название и печать сервисного центра	Ф.И.О. мастера выполнившего ремонт

Данная таблица заполняется представителем Сервисного центра, проводящего гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен Владельцу.

Сроки гарантии

Компания "Айбото Рус" предоставляет на весь спектр продукции, поставляемой в РФ, гарантию производителя сроком на 1 год с даты приобретения.

8. Быстрая сервисная поддержка

/21

Если ваш товар поврежден или неисправен или у вас возник дополнительный вопрос по товару, не пишите негативные отзывы, напишите в нашу службу поддержки, и мы вам поможем!

Быстро решим вашу проблему
или бесплатно заменим товар
в случае неисправности!



@iBotoService 

Наведите камеру телефона на QR код или
напишите нам в Telegram





iBoto Win 395

Импортер: "Айбото Рус". Россия, 119634, город Москва, Лукинская ул., д. 11, 352.

8 800 550-96-73, <http://iboto.ru/>; e-mail: info@iboto.ru

Производитель: HENGYANG HUIDI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD; Китай, No. 1, zhongquan Road, Santang Town, Hengnan County, Hengyang City, Hunan Province

06/2023



Позаботься о себе

пока iBoto трудится



iBoto